

Uničevalci mrčesa



2 × 8 W
100m²



2 × 15 W
150m²



2 × 20 W
200m²

Navodila za uporabo za uničevalec mrčesa 2/8W – 2/15W – 2/20W

Varnostni napotki:

Pozor:

- Produkt je namenjen samo za uporabo v stavbah, ne pa v senikih in drugih stavbah zgrajenih iz gorljivih materialov.
Naprava se ne sme uporabljati zunaj.
Za preprečevanje nastanka ognja in električnega udara, se uničevalec ne sme namestiti tam, kjer bi bil izpostavljen vlagi (npr. nad štedilnikom) ali direktni sončni svetlobi oz. vročini (npr. podstrešja).
Uničevalec mrčesa se naj uporablja v prostorih, v katerih ne more priti do nastanka eksplozivnih mešanic.

Opozorila:

- Nevarnost električnega udara. Uničevalca ne odpirati. Uničevalec ne vsebuje delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil oz. zamenjal.
- Priključitev na 220-240V, 50 ali 60 Hz izmenični tok (upoštevajte tablico glede podrobnosti)
- Uporabnik lahko sam zamenja štarter in cevi (žarnice). Preostala popravila in vzdrževalna dela naj opravijo za to usposobljeni serviserji.
- Uničevalec hranite v zaprtem in otrokom nedostopnem prostoru, ko ni v uporabi.
- Za večjo varnost izklopite uničevalec iz napetosti, ko je v popravilu oz. zamenjavi ipd.
- Ne vlecite uničevalca za kabel, pazite da se kabel ne zmoči ali prereže. Če se kabel poškoduje, ga lahko zamenja samo strokovni delavec.
- Ne vstavljajte drugih objektov v uničevalec.
- Za maksimalno zaščito proti električnemu udaru priključite napravo samo na primerno ozemljeno vtičnico.
- Nikoli ne uporabljajte UV-B ali UV-C žarnice. Uporabljajte samo UV-A žarnice od vašega distributerja za napravo.

Odpiranje embalaže:

Vsaka naprava je pazljivo spravljen v embalažo, preden zapusti tovarno, da zagotovimo, da prispe do vas v popolnem stanju. Prosimo da odstranite vso embalažo z naprave pred namestitvijo.

Namestitev naprave:

Uničevalec mrčes pritegne insekte v odvisnosti od zunanje in notranje (hišne) osvetlitve. Pravilna namestitev naprave je torej najbolj pomembna, da dosežemo njen maksimalni učinek. Naprava naj deluje dan in noč, če je količina insektov velika. Če je možno, upoštevajte naslednje napotke:

- Namestite enoto nad svojo višino, po možnosti na doseg roke.
- Zagotovite da je naprava dostopna za čiščenje.
- Postavite napravo v stran od oken, da zmanjšate vpliv sončne svetlobe.
- Namestite napravo nad hrano ali nad površinami za pripravo hrane.
- Ne nameščajte naprave nad virom vročine oz. pare, ker lahko poškoduje izolacijo električnih kablov.
- Če imate otroke namestite napravo izven dosega otrok.
- Napravo lahko montiramo samo na ravno površino.
- Zagotovite da je potrebna električna vtičnica, blizu prostoru namestitve.

Montaža in inštalacija:

Odločite se katera metoda namestitve je za vas najboljša in sledite spodnjim navodilom:

- Metoda namestitve na steno:
 - Poiščite primeren prostor za namestitev naprave, kot je opisano v prejšnjem poglavju.
 - Izvrtajte dve luknji 38cm (15 inch) narazen, da lahko vstavite kavlje v te luknje.
 - Nato obesite napravo na kavlje 5 mm v stran od stene.
- Viseči način:
 - Pritrdite verigo na čepe, ki so na zgornjem delu uničevalca.
 - Obesite uničevalec na kavelj, ki vzdrži vsaj petkratno težo uničevalca.
- Prosto stoječi način:
 - postavite napravo na stabilno ravno mesto.

Povezava na električno napetost:

- Preverite ali je vhodna napetost enaka oznaki na produktu.
- Žice v kablu si sledijo: Faza (črna ali rjava), ozemljitev (zelena ali zeleno-rumena), Nula (bela ali modra).
- Za viseči način mora biti kabel primerno speljan.

Rutinsko vzdrževanje:

Edino vzdrževanje je čiščenje naprave. Vedno izključite napravo pred čiščenjem. Odstranite insekte s posode. Očistite posodo za insekte z detergentom. Pazite da ne zvijete posode.

Distributer in serviser:

CLAIR, d.o.o.
Zbilje 4H, 1215 Medvode
Tel.: 01 / 36 13 968



Distributer in serviser svetuje:



Čiščenje:

Svetujemo da mrčes, ki se ulovi na mrežici odstranujete s suho, mehko in dovolj dolgo ščetko.

Menjava žarnic:

Pri menjavi žarnic odvijte dva vijaka na mreži. Mrežo nagnite k sebi in snamite žarnico. Po vstavitvi nove žarnice vedno nazaj namestite mrežo.

MODEL NO. 31569 / 31570



MODEL NO. 31568

